



चित्र-9

अब स्क्रीन पर 'एण्टर डेटा' दर्शाता हुआ एक मेनू स्वतः दिखाई पड़ेगा (चित्र-9)

7. अब "ट्रांस. फ्रिक् (MHz) दर्शाता हुआ 'मेनुअल स्कैन सेटेलाइट' नामक एक मेनू स्वतः स्क्रीन पर उभर आयेगा।

अब अपने रिसीवर पर लगे 'राइट ऐरो' बटन को दबायें।